

Industriprodukt

MILJØVENNLIGE VASKEMIDLER

Det beste valget i vaske- og avfettingsmidler for:

AUTO INDUSTRI - OFFSHORE - LANDBRUK

BÅTER/SKIP – TUNGTRANSPORT



PERSONBIL - AUTO

Forvask:

Micro 3
Power foam
Avfetting extra
Kaldavfetting
Wheel Cleaner



Shampo:

Autoshampo
Citrus shampo
Foam
Power foam



TUNG TRANSPORT – ANLEGG

Forvask:

Kaldavfetting
Micro 3
Power foam
Imido Extra
Avfetting Extra



BÅTER - SKIP

Dekk / broer / maskin

Imido extra
Micro 3
Master rens



Shampo:

Citrus Foam
Citrus shampo
Power foam

FISKERIINDUSTRI

Universal K-70
Aquasil-100

LANDBRUK

Universal K-70
Imido extra
Micro 3



VERKSTED – INDUSTRI

Delevask HD-2000, Sunclean 70

Høytrykks rengjøring

Imido extra
Universal K-70
Verksted gulv
Imido extra gulv
Micro 3



Fasade Vask-Grønske fjerning

ThorX

Mer info under www.ThorX.no

BRUKSOMRÅDE PRODUKTER

Alkaliske vannbaserte vaske – og avfetting

Aquasil – 100

Desinfiserende rengjøringsmiddel

Autoshampo, Citrus Foam\Shampo

En effektiv shampo for bilrengjøring.

Citrus shampo

Shampo med duft av citrus

HD – 2000

Delevaskemiddel for 60 – 90C

Imido extra

Kraftig universalt middel. Bil, båt, hus og landbruk etc

K-70 Kraftvask

Høyt skummende kraftig rengjøringsmiddel

Power Foam

Høyt skummende vaskemiddel for bruk i skumanlegg

Universal K-70.

Høyalkalisk, kraftig rengjøringsmiddel

Vintershampo.

Beregnet for bruk i børstemaskiner

Micro emulsjoner

Micro 3 Kraftig forvask / avfettingsmiddel

Avfettingsvæsker petroleumsbasert

Avfetting extra. Lavaromatisk avfettingsmiddel

Kaldavfetting. Kraftig avfettingsmiddel

Syrebaserte rengjøringsmiddel

Felgrens. Sitronsyrebasert felgrens

Master-Rens Kraftig surt spesialmiddel

Wheel cleaner. Kraftig felgrens

Diverse produkter

Vindusspylervæske konsentrat

Tilbehør, vaskeutstyr

Andre produkter som skum kanon og diverse skaffes på forespørsel

Bruksområder

Det er en rekke bruksområder for produktene som ikke er nevnt i denne brosjyre, så ta gjerne kontakt direkte med oss for nærmere informasjon. Vår styrke er problemløsning og riktig produktvalg for dine behov. Produktene har spesielt aktive formuleringer som gir meget økonomiske bruksløsninger. Riktig dosering er avgjørende for optimal effekt. Følg doseringsanvisningen for produktene og påse at sikkerhetsdatabladene er tilgjengelig for brukerne. Sikkerhetsdatablad ligger på www.econline.no

GODT RESULTAT MED HØYTRYKK

- 1. Tørre flater** Flater som skal vaskes bør være tørre. Det gjør avfettings- operasjonen mest effektiv. Hvis flatene er våte, må konsentrasjonen av vaskemidlet økes. Helt opp til dobbel konsentrasjon i forhold til det som er angitt i bruksanvisningen
- 2. Arbeid nedenfra og oppover** Påfør vaskeløsningen i riktig tynningsforhold nedenfra og oppover, og sørg for at alle deler av det som skal vaskes blir dekket (fuktet). Vær oppmerksom på at all vaskemiddelløsning som renner av er bortkastet - i tillegg til at det øker vaskekostnadene.
- 3. La vaskemidlet virke** La vaskemidlet virke en stund. Anbefalt reaksjonstid er angitt på etiketten. Normal virketid er fra 2 til 5 minutter. På våte flater må virketiden økes.
- 4. La aldri vaskemidlet tørke opp, solvarme biler må kjøles ned med kaldt vann** La aldri vaskemidlet tørke opp på de flater som skal rengjøres. Det kan gi skjolder som er vanskelig å fjerne.
- 5. Systematisk skylling** Skyll med rent vann og høytrykk - systematisk nedenfra og oppover. Dette er meget viktig for et godt resultat. Bruk helst en dyse som gir vifteformet stråle på 20 - 30° - opptil 50°. Tro ikke at høytrykkstrålen er en tryllestav. Det har ingen hensikt å stå metervis fra det man spyler. Det angitte dysetrykk gjelder fra dyseåpningen. Derfra og utover synker trykket dramatisk. Hold riktig avstand til flaten du vasker. Dette sikrer en fullstendig fjerning av smusset og vaskemiddelrester.

FORHANDLER:

Industriprodukt M.Bø AS

4360 Varhaug

TLF: 97306025

E-post: morten@industriprodukt.no

www.industriprodukt.no

